

ENTRETIEN DES SOLS HUILÉS ET CIRÉS

Pour conserver la beauté naturelle de vos sols traités à l'huile dure, il convient d'observer quelques règles simples pour l'entretien :

- pour enlever la poussière, utiliser un balai à poils doux ou l'aspirateur muni d'une brosse (en principe éviter les brosses rugueuses agressives pour le revêtement)
- pour le nettoyage, **proscrire l'eau chaude**, n'utiliser que de l'eau tiède
- utiliser une serpillière douce (en coton)
- **exclure les serpillières en microfibre** qui peuvent enlever l'huile
- éviter d'introduire du sable, de la poussière dans les pièces ainsi traitées : mettre des chaussons ou disposer un tapis-brosse à l'entrée
- protéger les zones très sollicitées (emplacement de siège de bureau, etc.) à l'aide d'un tapis
- **nettoyer aussitôt les salissures liquides** (boisson, aliment, chaussures mouillées), ne pas les laisser sécher sur le sol
- ne pas laver à grande eau, nettoyer le sol avec une serpillière humide, bien essuyer toute trace d'eau
- ne pas employer d'autres nettoyeurs que ceux préconisés par *Kreidezeit*
- l'entretien courant se fait à l'eau tiède, additionnée de lait pour sol à la cire de carnauba quand on veut redonner du brillant au sol
- nettoyage à l'eau tiède savonneuse (au savon de Marseille) seulement si nécessaire

Après le traitement à l'huile dure, éviter de marcher sur le sol traité pendant au moins 24 heures, durée étendue à 48 heures si la température ambiante est inférieure à 18 °C. Au cours des 3 à 5 jours suivants, le sol doit être traité avec ménagement.

Au cours des 4 premières semaines suivant le traitement à l'huile, ne pas nettoyer le sol à la serpillière, car les surfaces huilées / cirées peuvent être encore sensibles à l'eau. Employer seulement le balai ou l'aspirateur. Essuyer aussitôt les projections éventuelles de liquide.

Par la suite, nettoyer à la serpillière humide (eau tiède) de temps en temps, en ajoutant du lait pour sol à l'eau de lavage si nécessaire (pour redonner du brillant).

Pour les salissures qui résistent à l'entretien courant, ajouter du savon de Marseille à l'eau de lavage, cependant le nettoyage au savon de Marseille doit rester exceptionnel.

Les endroits très sales ou abîmés peuvent être nettoyés ponctuellement et ensuite huilés à nouveau. Récurer ces endroits avec une éponge abrasive ou du papier de verre fin (grain 120), avant de les traiter à nouveau à l'huile dure et au lait pour sol.

La présente fiche technique reflète l'état actuel de nos connaissances. Elle n'assure aucune garantie concernant l'application du produit : celle-ci dépend des méthodes de travail, de la nature du support, de la température ambiante ! Nous vous conseillons de vérifier l'adaptation du produit aux propriétés du support, et de faire un essai d'échantillonnage au préalable. Il vous appartient de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente. Consulter notre site internet : www.ecodis.info