

PATE DECAPANTE

Utilisation

Produit décapant pour toutes peintures et vernis contenant de l'huile, ainsi que pour la plupart des vernis et laques du commerce conventionnel. Ne convient pas aux peintures acryliques et est déconseillé pour les bois à tannin, comme le chêne (risque de noircissement).

Propriétés

Pâte au savon noir et à la chaux aérienne à alcalinité élevée, réutilisable plusieurs fois. Tous les ingrédients sont d'origine naturelle.

Composition

Chaux aérienne, savon noir, soude, gomme xanthane, alcool éthylique.

Mode d'emploi

Mélanger la pâte, avant l'emploi. Appliquer à la spatule une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur. Dès que le produit commence à agir, retourner la pâte et la répartir à nouveau régulièrement. Après usage, reprendre la pâte avec la spatule et la remettre dans la boîte.

Laisser agir 10 minutes à plusieurs heures, suivant l'épaisseur du produit à décapier. La pâte se colore en brun quand elle agit. Cette pâte n'est efficace qu'à l'état humide : en cas d'utilisation prolongée, la protéger du séchage avec une feuille de plastique.

Traitement après décapage (neutralisation)

Nettoyer la surface traitée à l'eau avec une éponge ou une brosse, laisser sécher, puis traiter la surface avec du vinaigre ménager pur pour neutraliser le décapant.

Des restes de décapant sur le support peuvent entraîner des dommages sur les traitements (huile, lasure, etc.) ultérieurs.

Rendement

Environ 0,4 m² / litre pour une épaisseur de 2 à 3 mm, mais réutilisable plusieurs fois.

Conditionnement

En pot de 1 kg

Nettoyage des outils

A l'eau tout de suite après usage.

Stockage

Au frais, au sec, à l'abri du gel, un pot bien fermé se conserve au moins 2 ans.

Elimination des résidus

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Les résidus doivent être remis à une déchetterie.

Conseils

Après plusieurs réutilisations, la pâte décapante peut devenir trop épaisse : il faut simplement rajouter un peu d'eau et bien mélanger.

Pendant l'emploi, vérifier l'action du décapant de temps en temps et enlever la pâte aussitôt qu'elle a agi. Il ne faut pas laisser le produit agir plus longtemps que nécessaire : il peut pénétrer profondément dans le bois et sera alors difficile à neutraliser.

Classification

C, corrosif

Précautions

Attention ! Le produit est alcalin et peut être très irritant. Il est conseillé de porter des lunettes de protection et des gants de caoutchouc. Protéger les vêtements. En cas de contact avec les yeux, la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact oculaire, consulter un médecin.

Avant l'utilisation du produit, il est conseillé de tester la compatibilité du produit avec le support. Les bois contenant du tannin peuvent prendre une teinte brune au contact du décapant. Il ne convient pas à l'aluminium, au métal, au caoutchouc, les pinceaux à fibres naturels peuvent être endommagés.

La présente fiche technique reflète l'état actuel de nos connaissances. Elle n'assure aucune garantie concernant l'application du produit : celle-ci dépend des méthodes de travail, de la nature du support, de la température ambiante ! Nous vous conseillons de vérifier l'adaptation du produit aux propriétés du support, et de faire un essai d'échantillonnage au préalable. Il vous appartient de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente. Consulter notre site internet : www.ecodis.info